使用上のご注意

走行上のご注意

- ・車いすは道路交通法上、歩行者として扱われています。車道を通らず、必ず歩道を通ってください。
- ・歩道の段差や凹凸のある路面を走行するときは、前のめりにならないよう充分注意してください。
- ・溝や踏切の線路による落輪、キャスタのはさみ込みには充分注意してください。

- ⚠注意│・踏切を通過するときは、まわりの安全を確認した上で停車せず通過してください。
 - ・傾斜地ではスピードが出やすいため、走行には充分注意してください。
 - ・下り坂ではハンドリムを使ってスピードを落とし、必ず前向きで走行してください。不安な場合は、 他の人に助けてもらってください。

保守・点検

乗車前には必ず下記の事項を点検・整備し、常に安全な状態で使用してください。

点検の結果、作動不良や違和感を感じたときは、すぐ に使用を止め、お買上げの販売店または、最寄りの 弊社支店、営業所へご連絡ください。

● 駆動輪の空気圧の確認

∧注意

駆動輪の空気圧が少ないと、ブレーキ がかからない場合や、かかりが悪く なる場合がありますので、空気圧に は十分注意してください。

適正空気圧: 7.0kgf/cm²

● 駐車用ブレーキの作動確認

ブレーキレバーを操作し、ブレーキがかかることを 確認してください。

● 各調節部分が固定されていることの確認

各調節部分をチェックし、確実に固定されている ことを確認してください。

● 消耗品、交換部品の確認

交換時期を過ぎての使用は、転落、 ⚠注意│転倒、衝突などの事故につながる 恐れがあります。

それぞれの部品が交換時期になったときは、お早めに 交換してください。

新しい部品に交換する際は、お買上げの販売店へご連絡 ください。

消耗品・交換部品

品名	交換時期
駆動輪	タイヤの表面に溝がなくなったとき。
キャスタ	表面の摩耗が著しいとき。しっかり締め 付けても車輪ががたつくとき。
シート	ほつれ、切れ目が発生したとき。 ひどく汚れたとき。 面ファスナーの接着が弱くなったとき。

お手入れ・保管について

● フレームのお手入れ

- ・フレームの汚れは、タオルかスポンジに中性洗剤 を含ませて拭き取ってください。拭き取った後は、 乾いた布で水分を取り除いてください。
- ・水などがかかった場合は、乾いた布で水分を取り 除いてください。
- ・錆やタイヤのパンクを避けるため、湿気の高い場 所や室温の上がる場所には保管しないでください。
- アームサポート、グリップ等の樹脂部品のお手入れ 樹脂部品の汚れは中性洗剤で落としてください。

シンナー、ベンジン等の溶剤は使用しないで ください。製品を傷める恐れがあります。

● シートのお手入れ

- ・シートが汚れた場合は、中性洗剤を染み込ませ た布で汚れを拭き取った後、水で濡らした布で 洗剤を拭き取り、乾かしてご使用ください。
- ・面ファスナーに糸くず、汚れ等が付いた際は、 接着が弱くなりますので取り除いてください。

● 保管・収納について

錆やタイヤのパンクを避けるため、湿気の高い場所 や室温の上がる場所には保管しないでください。

車いすの廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。

製造元



〒457-0863 名古屋市南区豊三丁目38番10号 TEL 052-694-0333 FAX 052-694-0800 ノーヴァ


オルタナ

オルタナ

NOVA alterna / alterna_R

取扱説明書





はじめに =

この度は、弊社製品をお買い求め頂き、誠に ありがとうございます。

で使用前に本書を必ずお読みになり、十分に 理解をした上でお使いください。また、本書 はいつでもご覧になれる所に大切に保管して おいてください。

本製品について2
安全上のご注意 ・・・・・・・ 2
各部のなまえ ・・・・・・・・ 4
使いかた ・・・・・・・4
車いすの開きかた ・・・・・・・・・・・・・ 4
車いすのたたみかた ・・・・・・・ 5
乗り降りのしかた ・・・・・・・・・ 5
車いすの持ち上げかた ・・・・・・ 5
駆動輪の取り外し・取り付け 5
各部の調節のしかた・・・・・・6
ブレーキの調節 ・・・・・・・・・・・ 6
駆動輪の前後位置調節 ・・・・・・・・・・・ 6
フットサポートの高さ調節 ・・・・・・・・ フ
バックサポートの張り具合調節・・・・・・ フ
使用上ので注章・・・・・・・ 裏表紙

※本書で使用しているイラストは、ご購入いただいた製品と異なる場合があります。



本製品について

本製品は、標準機能の他に、必要に応じてお選びいただけるオプション機能を用意しております。オプション機能 は本製品をご注文時にお選びいただきますので、お車ごとに装備内容が異なります。

本取扱説明書では、オプション機能についての記載内容に 32 マークを付けています。ご自分の車いすに装備 されたオプション機能をご確認の上、必要な箇所をお読みください。

安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書では、お使い になる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次の表示と記号を使って 説明しています。表示と記号の意味をよく理解したうえで本文をお読みください。

【表示の意味】

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる ことが予想される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、重傷を負う可能性が予想される内容を示して

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性および物的障害の発生が 想定される内容を示しています。

【記号の意味】

警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為であることを告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



スピードを出さないでください。

スピードが出ているときに急カーブ を走行したり、急ブレーキをかけ たりすると、転倒して事故やけが ● につながる恐れがあります。



下り坂ではハンドリムを使ってスピードを 落とし、ゆっくり走行してください。

自走用であっても自力で操作不可能な坂道 では、介助者を伴ってください。

駆動輪車軸の前後位置は、車いすの重心 バランスに重大な影響を及ぼします。

不安定な位置での使用は、転倒のリスクが 増え、重篤な事故につながる恐れがあります。 で使用者の障害や操作スキルに合わせ、適正 な位置を選択してください。

乗車したまま、階段を下りたりしないでくだ さい。

乗り降りの際にはフットサポートに乗らない でください。 駆動輪が浮き上がり、転倒する恐れがあります。

乗り降りは、必ず平坦なところで行ってくだ さい。

乗り降りの際および停止時には、必ず両輪 の駐車用ブレーキを掛けてください。

ブレーキがかかっていないと車いすが動き だし、衝突や使用者の転倒事故につながる 恐れがあります。ブレーキは、ブレーキレバー が止まる位置まで確実に操作してください。

⚠警告

[着脱式車輪をご使用の場合] 駆動輪が抜けないようにしっかりとロック してご使用ください。

駆動輪の差し込みが不十分な場合、車軸の ロック機構が働かず、走行中に外れて事故 につながる危険性があります。

車いすをお使いになる際は、駆動輪の中央 を手で引っ張っても抜けないか確認してか らご使用ください。

- 前かがみの状態など、車いす前方向へのみ 体重をかけるような状況は、座面後方が浮き 上がり前方へ転倒する恐れがあります。
- 車いすを駐車するときは、水平で平坦な場所 に駐車してください。

坂道等の傾斜のある場所では、駐車用ブレー キを使用しても車いすが動く場合があり、 転倒など事故につながる恐れがあります。


各部を調整する場合は平坦な場所で行なって ください。

車いすが動きだし、事故やけがにつながる 恐れがあります。

- 「セパレートフットサポートをご使用の場合] 乗り降りの際に、上げたフットサポートに足 が当たらないよう注意してください。 けがをする恐れがあります。
- 駆動輪の前後位置調節は、販売店へご依頼 ください。

乗り降りの際にはブレーキレバーに体重を かけないでください。

レバーが破損・変形し、転倒する恐れがあり



使用者を乗せたまま車いすを持ち上げるとき は、必ずブレーキをかけて駆動輪とフレーム を持ってください。

> 駆動輪とフレーム以外の部品を持つと、使用者 の重みで部品が外れて使用者が転倒または落 下し、事故やけがにつながる恐れがあります。

タイヤの空気圧低下に注意し、必要な場合は 補充してください。

タイヤの空気圧が低下すると、駐車用ブレーキ が効かなくなる場合があります。また、空気圧 が低下した状態で使用すると、タイヤやチュー ブを傷め、破損する恐れがあります。

手押しハンドル[オプション]や、バック サポートのポケットに重いものを吊り下げたり、 入れたりしないでください。

> 過度の荷物はバランスを崩し、転倒する恐れ があります。

注意

- この車いすは一人用です。二人以上の乗車や、 目的以外での使用はしないでください。
- 走行中、足がフットサポートから落ちない ようにしてください。
- 走行中、身体を乗り出さないでください。 走行の安全を損ない危険です。
- 操作中に異常な音や振動が発生したら、即時 に使用を中止してください。 事故やけがにつながる恐れがあります。
 - 折りたたんだ車いすを開く時に、 シートパイプを握って押し下げ ないでください。 手をはさみ危険です。
 - 使用する前に駆動輪・キャスタ・駐車用ブレー キ等のネジを点検し、ゆるんでいるときは 増し締めをしてください。

- 暖房器具にタイヤを近づけないでください。 タイヤの空気が膨張し、大きな音をたてて パンクすることがあります。破損した場合は、 乗車をやめて必ず修理してください。
- 段差のあるところを昇り降りするときは、 車いすに衝撃を与えないように、ゆっくり 操作してください。

車いすの破損や故障の原因となります。

- 車いすを自動車に載せる際および自動車から 降ろす際は、車いすに大きな衝撃を与えない よう、ゆっくりと静かに行ってください。 車いすの破損や故障の原因となります。
- シンナー、ベンジン等の溶剤は、使用しない でください。

製品を傷める恐れがあります。


車いすをたたむときは、シート パイプを握らないでください。 手をはさみ危険です。



3

各部のなまえ

♠注意 | 各部の調節は販売店へご依頼ください。




使いかた


車いすの開きかた

⚠注意 | シートパイプを握って押し下げないでください。手をはさんでけがをする恐れがあります。

1 駐車用ブレーキのレバーを引いて、 両輪のブレーキをかけます。




- **2** シートパイプを手の平で押し下げます。
 - *シートパイプを握らないでください。
 - *片側の車輪を少し浮かせた状態で開くと、 スムーズに開きます。





車いすのたたみかた

1 駐車用ブレーキのレバーを引いて、 両輪のブレーキをかけます。



2 座シートのプルアップベルトを引き上げ、 シートパイプを引き寄せます。



3 車輪を両側から押し、 座シートを折りたたみ ます。




乗り降りのしかた。対マヒ使用者の場合

乗り降り時は、必ず駐車用ブレーキを ♠警告 かけてください。車いすが動きだし大変 危険です。

● 乗りかた

1 車いすを自分の 真横によせます。



3 車いすをしっかりと 持ち、腰を浮かせて ゆっくり乗り移ります。



両足を フットサポートに 乗せます。

● 降りかた

「乗りかた」と逆の要領で行ってください。

車いすの持ち上げかた

車いすを持ち上げる場合は必ずフレームを持ってください。駆動輪のスポーク、 ♠警告 パイプアームサポート、押し手グリップ等を持って持ち上げると、車いすの 破損や落下、転倒による事故につながる恐れがあります。

車いすに乗ったまま持ち上げる場合

車いすに乗ったまま持ち上げるときは二人以上で行い、使用者の上半身を支え、 フレーム下部を両側からしっかり持ち上げるようにしてください。

*使用者の両腕をそれぞれの介助者の肩にかけると、持ち上げる際の介助者の負担が軽くなります。

プッシュボタン

駆動輪の取り外し・取り付け

着脱式車輪をご使用の場合

ワンタッチで駆動輪を外せるため、コンパクトに収納、持ち運びができます。

【取り外しかた】

- **1** 駐車用ブレーキを解除します。
- 車軸中心のプッシュボタンを 押しながら、車軸ごと 駆動輪を引き抜きます。
- 3 反対側も同様に取り外します。
- *車軸に差し込まれたスペーサーをなくさないように 注意してください。

【取り付けかた】

- 1 駐車用ブレーキを解除します。
- 2 車軸中心のプッシュボタンを 押しながら、車軸を 車軸受けに差し込みます。
- 3 反対側も同様に取り付けます。
- 車軸受けの軸穴
- *取付後は、駆動輪の中央を手で引っ張っても抜けない か確認してください。

҈҈警告

駆動輪が抜けないようにしっかりとロックされているのを確認してからご使用ください。 駆動輪の差し込みが不十分な場合、車軸のロック機構が働かず、走行中に外れて事故につながる 危険性があります。


各部の調節のしかた

♠警告 | 各部の調節は必ず駐車用ブレーキをかけてから、平坦な場所で行ってください。

ブレーキの調節

駐車用ブレーキのかかり具合が悪いと、立ち上がり時やベッドなどに移るときに大変危険です。 ブレーキは随時チェックし、下記の方法に従って調節してください。

- **1** タイヤの空気圧が適正か確認します。
- **2** ブレーキをかけた状態で駆動輪を手で回します。 手で回るようなら、ブレーキのかかりが悪いので 以下の方法で調節します。
- **3** (A) ボタンキャップボルトを六角レンチを使用して ゆるめます。
 - *フレーム内側の(B)キャップボルトはゆるめないで ください。
 - (A)のボタンキャップボルトをゆるめるだけで調節が 可能です。
- 4 ブレーキ本体を前後にスライドさせ、適切な位置で ボタンキャップボルトを軽く締め、仮固定します。
- 5 ブレーキのかかり具合を確認します。 かかりが良ければ、ボタンキャップボルトを増し締め して固定します。 かかりが悪ければ、手順4~5を繰り返します。
- 同様に、反対側のブレーキの確認・調節をします。



◆ 後方

← 前方

側 面 前方➡

後方 ➡



フレーム内側

駆動輪の前後位置調節

駆動輪の位置を前寄りに移動すると、小回りがきくなど車いすの動きが軽快になり扱いやすくなります。 その反面、重心が後ろに移動するため転倒しやすくなりますのでご注意ください。

⚠危険


・使用者を乗せたまま調節を行うのは、絶対におやめください。 ・駆動輪車軸の前後位置は、車いすの重心バランスに重大な影響を及ぼします。

不安定な位置での使用は、転倒のリスクが増え、重篤な事故につながる恐れがあります。


で使用者の障害や操作スキルに合わせ、適正な位置を選択してください。

駆動輪の前後位置調節は、販売店にご依頼ください。 ⚠注意

- 駆動輪を取り外します。
- 2 車軸受け内側のナットを固定している ホーローセットをレンチでゆるめます。
- 3 スパナ(30mm) 2本を使用して、 車軸受け(外側)を押さえながら、 内側のナットを取り外します。



- **4** 車軸受けの取付位置を決め、スパナ (30mm) 2本で取り付けます。
 - *キャンバー付きの場合は、シャフト穴が外に 偏っている側が真上を向くように車軸受けを 取り付けます。




- 5 ナット横のホーローセットを、レンチで締め付け ます。
- 駆動輪を車軸受けに差し込みます。
- 7 駆動輪ががたつかず、車軸受けがしっかり固定 されていることを確認します。 さらに、駆動輪が抜けないことを確認します。
- る 反対側の車軸受けの取付位置も同様に変えます。
- *次に駐車用ブレーキを調節してください。 (6ページ「ブレーキの調節 | 参照。)

フットサポートの高さ調節

使用者に合わせて、フットサポートを適切な高さに調節してください。高さは、座角度の選択に応じて4~5段階に 調節することができます。

*左右とも同じ高さに調節してください。

- 駐車用ブレーキレバーを引いて、両輪のブレーキ をかけます。
- 2 キャップボルトの頭をレンチで固定しながら、 反対側のナットをスパナなどで回して外し、 キャップボルトを取り外します。



- **3** フットサポートを適切な高さに 調節します。
 - *キャップボルトを诵す穴を、 インナーパイプ上の穴から 選択してください。
 - *前座高によって、調節できる 段数が異なります。
- インナーパイプ
- **4** 高さを決めたら、キャップボルトを差し込み、 反対側にナットを締め付けて固定します。
- *もう片側も同じ高さに調節してください。
- *フットサポートがしっかり固定されていることを 確認してください。

バックサポートの張り具合調節

バックサポートにはテンション式背シートを装備しております。テンション式背シートの張り具合を適切に調節する ことにより、バックサポートが使用者の体にフィットし、疲れにくく安定した姿勢を保つことができます。

- *調節は使用者を乗せた状態で行ってください。
- *アウターシートを外して調節を行うと、効果を確認しやすく なります。
- 駐車用ブレーキレバーを引いて、両輪のブレーキをかけます。
- 2 下から上の順に、ベルトの面ファスナーを貼り直してベルトの 張り具合を調節します。
- 面ファスナー アウターシート
- *アンカーサポート機能のついたクッションと合わせて使用すると、より姿勢保持の効果が得られやすくなります。
- *過度の調節(ゆるめすぎ、締めすぎ)はかえって姿勢を崩すことになりますので、十分注意して行ってください。
- *リハビリセラピストまたは販売員のアドバイスを受けられることをお奨めします。